

Bordflytter/Bordløfter



Ergonomisk vogn til flytning af borde.

Bordet løftes let med trækhåndtaget, hvorefter det nemt kan transporteres til den ønskede lokation.

Kan betjenes af én person, hvilket betyder helt op til 50% arbejdstidsbesparelse.

Betjeningen foregår ved, at løftepladen placeres ca. på bordmidten, hvorefter trækstangen skubbes nedad indtil den automatisk låses i højdepositionen.

Når bordet er placeret det ønskede sted, frigøres løftestangen med håndtaget, hvorefter bordet atter sænkes.

Velegnet til flytning af borde op til en længde på ca. 1,8 meter.

Løftepladens maks. højde er 79 cm og min. højde er 57,5 cm.

Løftepladen er monteret med 4 stk. gummitappe for skånsom løft og sænkning af bordet, ligesom den fungerer som glidesikring.

Bordflytteren kan "foldes" sammen, således den fylder mindre ved opbevaring.

4 stk. 125 mm hjul, hvoraf to er drejelige for lettere styring.

Maks. belastning: 100 kg

Varenummer	Beskrivelse	Belastning	HMI-nr.
501585	Bordflytter/Bordløfter, model LDSW-490.001	100 kg	125481